


SUUNTO CORE

BEKNOPTE HANDLEIDING

MODI EN WEERGAVE

TIJD

- datum
- seconden
- dubbele tijd
- tijden van zonsop- en zonsondergang
- stopwatch
- countdown
- leeg



KOMPAS

- tijd
- windrichtingen
- koers bijhouden

ALTI & BARO



hoogtemeter

- logboekfunctie
 - hoogteverschil
 - stijging
 - daling
- hoogteverschilmeter
- temperatuur
- leeg



barometer

- temperatuur
- logboekfunctie
- referentiewaarde voor hoogte
- tijd
- leeg



dieptemeter

- logboekfunctie
- temperatuur
- tijd



MENU-INHOUD

memory

- alti-baro
- logbook
- rec. interval

time-date

- alarm
- countdown
- time
- dual time
- date

sunrise

- location
- region
- city

alti-baro

- reference
- profile
- storm alarm

compass

- declination

general

- button tone
- tone guide
- backlight
- language

units

- time
- date
- temperature
- air pressure
- altitude

SYMBOLEN OP HET BEELDSCHERM

 Dieptemeter profiel aan

 Weertrend indicator

 Waarschuwing lage
batterijspanning

AUTO Automatisch profiel aan

 Knopvergrendeling aan

 Alarm aan

 Kompasrichtingspijl

uitgang



omhoog / verhogen



terug



omlaag / verlagen



invoeren / selecteren



1 Suunto Core in het kort	3
2 Suunto Core-handboeken	4
Handboek 1: Beknopte handleiding	4
Handboek 2: Gebruikershandleiding	4
3 Om te beginnen	5
Basisinstellingen	5
Modi	5
Weergaven	6
Menu	7
Achtergrondverlichting	8
Knopvergrendeling	8
Waarden wijzigen	8
4 Suunto-klantenservice	10

1 SUUNTO CORE IN HET KORT

Suunto Core is ontworpen voor mensen zoals u, mensen die van het buitenleven en activiteiten houden zoals klimmen, wandelen, snorkelen en talloze andere dingen, van recreatief tot het extreme. Uw Suunto Core helpt u tot het maximum van uw favoriete buitenactiviteiten te genieten, ongeacht welke dat zijn.

Suunto Core brengt een hoogtemeter, barometer en een elektronisch kompas in één pakket tezamen. Het heeft ook een klok, stopwatch en kalenderfuncties.

 **WAARSCHUWING:** *Dit apparaat is niet voor diepzeeduiken bestemd.*

2 SUUNTO CORE-HANDBOEKEN

Er zijn 2 Suunto Core-handboeken:

Handboek 1: Beknopte handleiding

Hoe te navigeren, een presentatie van de basisstructuur van de gebruikersinterface, hoe te beginnen.

Wij raden u aan dat u bekend raakt met de Beknopte handleiding en leert hoe te navigeren voordat u de functies leert kennen.

Handboek 2: Gebruikershandleiding

Functies en hoe deze te gebruiken met gebruiksvoorbeelden.


Wij raden u aan deze handboeken in de hier aangegeven volgorde te lezen. Hiermee verzekert u dat u uw Suunto Core met vertrouwen kunt gaan gebruiken.


3 OM TE BEGINNEN

Basisinstellingen

Druk op elke willekeurige knop en je Suunto Core wordt geactiveerd. Je wordt daarna gevraagd om de taal, eenheden (UK- of metrisch stelsel), tijd en datum in te stellen. Gebruik de knop [+] rechtsboven en de knop [- Light] rechtsonder om de instellingen te wijzigen. Door op de knop [Mode], middenrechts te drukken, accepteert u de wijzigingen en gaat u door naar het volgende menu-item. Als u naar het vorige menu-item wilt terugkeren, drukt u op de knop [View] linksonder. Als de instellingen naar uw wens zijn ingesteld, kunt u de basis-tijdfuncties van uw Suunto Core gebruiken.

Start Stop




 **OPMERKING:** U moet de hoogtemeter, barometer en kompas instellen om de juiste lezingen te krijgen. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over hoe u deze juist kunt instellen.

Modi

Uw Suunto Core heeft drie modi: **TIME**, **ALTI & BARO** en **COMPASS**. Deze modi worden in de gebruikershandleiding gedetailleerd uitgelegd. De ingeschakelde modus wordt met een rechthoek rond de modusnaam weergegeven. Met de

knop [Mode] rechts in het midden, kunt u tussen de hoofdmodi schakelen. Probeer het!




Weergaven

Elke modus heeft een aantal weergaven waartoe u toegang kunt krijgen met de knop [View] links onder. Weergaven worden in het onderste deel van de display weergegeven. Weergaven bevatten aanvullende informatie over de ingeschakelde modus, bijvoorbeeld, seconden als aanvullende informatie in de modus **TIME** weergegeven. Sommige weergaven zijn ook interactief.

Suunto Core heeft vier interactieve weergaven:


- Stopwatch (**TIME**-modus)
- Countdown (**TIME**-modus)
- Logboekfunctie (**ALTI & BARO**-modus)
- Hoogteverschilmeter (**ALTI & BARO**-modus)

Ingeschakelde interactieve weergaven kunt u met de knop [Start Stop] starten, stoppen en herstarten en u kunt ze opnieuw instellen door de knop [+]
rechtsboven ingedrukt te houden. Ga in de modus **TIME** naar de stopwatch en probeer deze!



Menu

In **MENU** kunt u waarden veranderen, de algemene instellingen en eenheden wijzigen of in het logboek opgeslagen logboeken bekijken. Om naar **MENU** te gaan, houdt u de knop [Mode] rechts in het midden ingedrukt terwijl u in de modus **TIME**, **ALTI & BARO** of **COMPASS** bent. De segmenten in het buitenste deel van de display geven uw overgangstijd weer.



U sluit **MENU** af door op de knop [Start Stop] linksboven te drukken. Als in **MENU** een afsluutoptie beschikbaar is, wordt dit met een "X" op het scherm naast de knop [Start Stop] weergegeven. Raak vertrouwd met het toegang krijgen en verlaten van **MENU**!



Achtergrondverlichting

U kunt de verlichting in elke modus activeren door op de knop [- Light] linksonder te drukken. De verlichting wordt automatisch na 5 seconden uitgeschakeld. Als u de verlichting wilt zien terwijl u in het **MENU** bent, moet u deze in de modus **TIME**, **ALTI & BARO** of **COMPASS** activeren voordat u naar **MENU** gaat. Als u naar een modus terugkeert, gaat de verlichting terug naar normaal.

Knopvergrendeling

Door de knop [- Light] rechtsonder ingedrukt te houden, kunt u de knopvergrendeling activeren en deactiveren.

 **OPMERKING:** U kunt weergaven wijzigen en de verlichting gebruiken als de knopvergrendeling is geactiveerd.

Waarden wijzigen

Om een instelling te wijzigen moet u in **MENU** zijn. Om naar **MENU** te gaan, houdt u de rechter knop [Mode] in het midden ingedrukt terwijl u in de modus **TIME**, **ALTI & BARO** of **COMPASS** bent. Elke wijziging die u in **MENU** aanbrengt, wordt onmiddellijk uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als u in **MENU** naar **TIME-DATE** gaat

en de tijd van 12:30 naar 11:30 verandert en het daarna verlaat. De tijd is dan op 11:30 ingesteld.

trekkinginn
outdoorstore

4 SUUNTO-KLANTENSERVICE

Aarzel niet om naar de Suunto-klantenservice te bellen. Op www.suunto.com kunt u ook handleidingen en updates van handleidingen en andere informatie vinden. Wij raden u aan dat u onze website raadpleegt voordat u contact opneemt met onze helpdesk.

Wereldwijde helpdesk

+358 2 284 11 60

Suunto VS

+1 (800) 543-9124

Suunto Canada

+1 (800) 776-7770

Suunto-website

www.suunto.com

trekkinginn
outdoorstore



SUUNTO

www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.
All rights reserved.